

【盖尔铸匠光敏树脂使用须知】

1. 环境要求：20-30℃环境温度，不要放在窗边或其它有紫外光照射到的环境中打印，且尽量隔离小孩和孕妇。
2. 使用前将树脂摇晃一到两分钟，防止组分沉降。
3. 使用时建议佩戴丁腈手套和防护口罩，并保持室内通风，对丙烯酸类过敏者慎用。
4. 打印完成的树脂件表面残留液可用 95%浓度以上的酒精洗净，且清洗过程建议不要超过 1 分钟，清洗时间过长会导致树脂件的结构性能变差。
5. 孔隙等细节处酒精不易清洗到的地方可用超声波或灌满酒精的注射器等辅助工具清洗，且酒精不宜清洗次数过多，以保证酒精纯度，浓度不纯的酒精清洗模型会导致发白和洗不干净的现象。具体清洗时间，以直到树脂件表面无粘滞感，孔隙内无残留树脂的效果为准。
6. 清洗完后沥干或用风吹干残留的酒精，并置于紫外光下或阳光下照射且模型所有地方都要均匀照射到，直到指甲刮树脂件表面感觉干爽且硬度足够为止。
7. 皮肤残留的树脂液可用洗手液或洗洁精洗净，尽量别用手触碰酒精洗过的树脂残留液。